

# Návod na použitie



## 1. Zostava nasávacej hlavy

Zasuňte nasávaciu hlavu do tela, kým z otvorov nasávacej hlavy nevyskočia dve gombíky na stranách tela. Dajte pozor, aby zárez smeroval nahor.

## 2. Montáž a výmena batérie

- (1) Stlačte tlačidlo v smere šípky, kým nezasekne drážka konektora.
- (2) Držanie tela vysávača pri obrátení konektora a vyberaní batérie.
- (3) Vyberte použitú batériu a vymeňte za novú batériu NI-MH (alebo alkalickú batériu AA pre P1112) podľa znamienka kladného a záporného pólu upevnenia batérie.
- (4) Nainštalujte batérie do tela vysávača (venujte pozornosť kladnému a zápornému pólu upevnenia) a dvom pružinám.
- (5) Otočte konektor do telesa v smere hodinových ručičiek, až kým sa tlačidlo nezasunie do drážky konektora.
- (6) Je skutočne dôležité, aby bola táto zóna dobre uzavretá
- (7) Teraz je vysávač pripravený na použitie.

## VAROVANIE!

Nikdy sa nepokúšajte rozoberať batériu NI-MH.

Pri odpájaní batérie NI-MH z vysávača odstráňte z tela všetky osobné veci, ako sú prstene, náramky, náhrdelníky a hodinky.

Batéria môže produkovať skratový prúd dostatočne vysoký na to, aby privaril prsteň (alebo podobný predmet) ku kovu a spôsobil tak popálenie.

Pri vyberaní batérie použite ochranu očí, rukavice a ochranný odev.

Dajte pozor, aby ste sa nedotkli vodičov a aby sa nedostali do kontaktu s kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť iskrenie alebo skratovanie batérie.

V blízkosti vysávača nikdy nefajčite. Batérie môžu vytvárať plyny, ktoré by sa mohli vznietiť.

Ak dôjde k úniku batérie, zabráňte kontaktu s vytečenou kyselinou a poškodenú batériu vložte do plastového vrečka.

Nevystavujte ohňu ani silnému teplu, pretože by to mohlo spôsobiť výbuch.

## POZOR!

Ak dôjde k úniku batérie, zabráňte kontaktu s vytečenou kyselinou a poškodenú batériu vložte do plastového vrečka.

Ak sa kyselina dostane do kontaktu s pokožkou a odevom, okamžite ju umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Ak sa kyselina dostane do kontaktu s očami, okamžite ich vypláchnite tečúcou vodou najmenej 15 minút. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

### 3. Nastavenie nabíjačky

(1) Jeden koniec nabíjačky zapojte do zásuvky a nabíjačka je zelená.

(2) Potom pripojte jeden koniec nabíjačky k P1113, nabíjačka je červená, nabíjačka teraz pracuje.

Poznámka: Keď je batéria úplne vybitá, je normálne, že indikátor nabíjania bude blikať 20 až 50 sekúnd. Potom sa indikátor zmení na červený a batéria sa bude správne nabíjať.

(3) Po nabíjaní 2,5 - 3 hodiny sa nabíjačka zmení na zelenú a P1113 je úplne nabitý.

(4) Vysávač je pripravený na použitie.

## VÝSTRAHA!

Nabíjačku nikdy nepoužívajte, ak zistíte nejaké poškodenie.

Používajte iba originál dodávanú nabíjačku.

Pred inštaláciou sa uistite, že čistič a nabíjačka sú čisté a suché.

**POZNÁMKA:** Vysávač nabíjajte 3 hodiny pred prvým použitím.

Za normálnych okolností môže byť vysávač po plnom nabití v prevádzke 45 až 60 minút.

#### 4. Zostava rukoväte

(1). Zostava rukoväte (voliteľné)

(A). Nasaďte svorku tvaru V do konektora.

(B). Zasuňte rukoväť do vysávača, až kým nie je bočný kolík na rukoväti zaistený v uzamykacom otvore rukoväte na vysávači.

(C). Rukoväť uvoľníte zatlačením do bočného čapu a vytiahnutím rukoväte.

(2) .Teleskopická tyč (nie je súčasťou dodávky)

(a) Namontujte sponu v tvare písmena V do konektora.

(b) Vložte koniec (s jedným bočným kolíkom) pólového konektora do vysávača tak, kým jeho jediný bočný kolík nie je zaistený v zámku pólového vysávača.

c) Teleskopickú tyč uvoľníte súčasným zatlačením dvoch strán nadol.

(3). Tri hliníkové stĺpy (nie sú súčasťou dodávky) zasuňte závitovú tyč do otočného gombíka batérie a otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa tyč nedotiahne.

#### 5. Čistenie vysávača po jeho použití:

(1) Nečistoty v saciej hlave: Stlačte dve tlačidlá na strane tela a vyberte saciu hlavu z tela. Vyčistite saciu hlavu a zasuňte ju znovu do tela, až kým z otvorov nevyskočia gombíky.

#### UPOZORNENIE!

Pri údržbe vysávača sa uistite, že je vypnutý.

(2) Nečistoty vo filtračnom vrecku: jednou rukou držte telo a druhou rukou otočte v smere hodinových ručičiek, aby sa filtračné vrecko oddelilo. Vyčistite ho a znova zložte filtračné vrecko otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

#### UPOZORNENIE!

Pri údržbe vysávača sa uistite, že je vypnutý.

Ako vyčistiť špinu na obežnom kolese?

(1). Vypnite vysávač a odstráňte saciu hlavu z tela vysávača.

(2). Držte telo, pritlačte časť na ochranu rúk, otočte ju v smere hodinových ručičiek až na koniec a potom ju vytiahnite.

(3). Vyčistite nečistoty na obežnom kolese.

## UPOZORNENIE!

Tento vysávač nie je určený na použitie osobami, ktoré nemajú skúsenosti a vedomosti, pokiaľ na nich nedozerá osoba za nich zodpovedná.

Vysávač nie je hračka. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s týmto vysávačom a jeho príslušenstvom nebudú hrať. Nikdy nedovoľte deťom prevádzkovať tento výrobok. Tento vysávač a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

Uistite sa, že je vysávač úplne ponorený do vody počas jeho prevádzky. **NEPOUŽÍVAJTE** ho mimo vody. To povedie k zlyhaniu tesnenia hriadeľa / motora, na čo sa nevzťahuje záruka.

Maximálna prevádzková hĺbka vo vode: 3 metre.

Prevádzková teplota vody: 4 ° C (39,2 ° F) -35 ° C (95 ° F)

**NEPOUŽÍVAJTE** tento vysávač, ak dôjde k jeho poškodeniu.

Ak sú niektoré diely poškodené, je potrebné ich vymeniť čo najrýchlejšie. Používajte iba diely certifikované distribútorom alebo výrobcom.

Odpojte vysávač od nabíjačky a uistite sa, že je pred prevádzkou vypnutý.

Nepoužívajte tento vysávač, keď sú ľudia / domáce zvieratá vo vode.

Riziko nebezpečenstva nasávania. Tento vysávač vytvára sanie. Dbajte na to, aby sa vlasy, časti tela alebo akékoľvek voľné časti vášho odevu nedostali do kontaktu s nasávacím otvorom vysávača, keď je v prevádzke.

Nikdy nekladajte časti tela, odev alebo iné predmety do otvorov a pohyblivých častí vysávača.

**NEPOUŽÍVAJTE** tento vysávač na zachytávanie toxických látok alebo horľavých kvapalín, ako je benzín, ani na prevádzku v prítomnosti výbušných alebo horľavých pár.

Nikdy sa sami nepokúšajte vysávač rozobrať. Za žiadnych okolností by ste sa nemali sami pokúšať rozobrať vysávač a vymeniť obežné koleso / motor.

**Nabíjačka:**

Iba na použitie v interiéri. Nabíjačka sa nesmie používať vonku a nesmie byť vystavená dažďu, vlhkosti, tekutinám ani teplu.

Nabíjačku uchovávajte mimo dosahu detí.

Nikdy nepoužívajte nabíjačku, ak je poškodená.

**NIKDY** nemanipulujte s nabíjačkou mokrými rukami.

**NIKDY** nemanipulujte s vysávačom, nabíjačkou mokrými rukami a bez topánok.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Uistite sa, že vysávač a nabíjačka sú počas nabjania úplne suché.

#### UPOZORNENIE!

Tento vysávač je určený iba na použitie pod vodou, nie na použitie ako univerzálny vysávač.

NESKÚŠAJTE sa ho používať na čistenie niečoho iného, než je váš bazén / vírivka.

Používajte originálne príslušenstvo dodávané s týmto produktom.

Neodporúča sa používať tento vysávač súčasne s iným čistiacim prostriedkom.

S týmto výrobkom nevyberajte ostré predmety. Môžu poškodiť čistič a filter.

Pri čistení schodov v bazéne postupujte zvlášť opatrne.

Nabíjajte vnútorné zariadenie na čistom a suchom mieste s dobrým vetraním.

Pokiaľ sa vysávač nebude používať dlhšiu dobu, odpojte ho od nabíjačky, na čistenie a vysávanie vysávača a príslušenstva použite suchú navlhčenú látku.

Skladujte ich na dobre vetranom mieste mimo dosahu slnečného žiarenia, detí, tepla, zápalných zdrojov a chemikálií bazéna.

Pokiaľ nepoužívate priehľadnú časť tela, mali by ste ju z elektrického čističa odobrať.

Zámerom vyššie uvedených varovaní a upozornení nie sú všetky možné prípady rizika a / alebo poranenia. Majitelia bazénov / víriviek by mali pri manipulácii s vysávačom vždy dbať na zvýšenú opatrnosť a zdravý rozum.

#### VAROVANIE!

Nepoužívajte vysávač, ak dôjde k jeho poškodeniu.

Z dôvodu úniku mazív môže dôjsť k znečisteniu kvapaliny.

Nepoužívajte vysávač, ak sú vo vode ľudia.

Uistite sa, že je vysávač počas prevádzky úplne ponorený vo vode.. NEVYŤAHUJTE ho z vody počas prevádzky. To povedie k zlyhaniu tesnení hriadeľa / motor, na čo sa nevzťahuje záruka.

Maximálna teplota vody: 4 ° C (39,2 ° F) -35 ° C (95 ° F)

NEPOUŽÍVAJTE vysávač v prípade poškodenej ponožky filtra a objímky. Použitie vysávača v takomto prípade ruší záruku.

Riziko nebezpečenstva nasávania. Tento čistič vytvára sanie. Zabráňte kontaktu vlasov, častí tela alebo akýchkoľvek voľných častí vášho odevu s nasávacím otvorom vysávača.

Do otvorov a pohyblivých častí nikdy nekladajte časti tela, odev ani iné predmety.

NEPOUŽÍVAJTE tento vysávač na zachytávanie toxických látok alebo horľavých kvapalín, ako je benzín, v prítomnosti výbušnín alebo horľavých výparov.

#### UPOZORNENIE

S týmto výrobkom používajte originálne príslušenstvo dodané s týmto produktom.

NEPOUŽÍVAJTE tento čistič ihneď po použití bazénovej chémie. Odporúča sa nechať bazén v obehu najmenej 24-48 hodín.

Neodporúča sa používať tento vysávač súčasne s iným čistiacim prostriedkom.

NEPOUŽÍVAJTE vysávač, ak je batéria takmer vybitá.

Priehľadná sacia časť by mala byť dobre namontovaná pred napájaním elektrického vysávača. (priehľadná sacia časť má systém na ochranu tlačidiel v prípade zranenia obežného kolesa)

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vysávač nezachytáva nečistoty.	Vybitá batéria.	Vymeňte batériu. Vysávač zvyčajne pracuje po dobu 45 - 60 minút po úplnom nabití batérie.
	Obežné koleso je zaseknuté.	Vypnite vysávač a vizuálne skontrolujte medzeru v strede vysávača, aby ste zistili, či je obežné koleso zaseknuté. Pomocou svojej ruky môžete otáčať obežné koleso dvoma kruhmi, aby sa otáčanie obežného kolesa uvoľnilo. <b>VÝSTRAHA!</b> Pri údržbe čističa sa uistite, že je vypnutý.
	Obežné koleso je zlomené.	Obráťte sa na predajcu a požiadajte ho o výmenu obežného kolesa.
	Plniace vrečko je plné.	Odpojte plniaci kôš a filtračné vrečko a vyčistite ich.
Nečistoty unikajú z priehľadnej časti sacej hlavy.	Mäkká guma zadného obežného kolesa je rozbitá.	Mäkká guma zadného obežného kolesa je ako dvere v prípade, že odpad v plniacom vaku pretečie dozadu do obežného kolesa a krytu priehľadnej časti sacej hlavy.
Nečistoty unikajú zo zadného filtračného vaku.	Plniaca ponožka je poškodená.	Vymeňte novú filtračnú ponožku.
Konektor rukoväte / pólu nemožno zaistiť v zostave.	Bočný kolík je zlomený.	Použite nový klip v tvare V.
Vysávač nie je možné nabíjať.	Vybitá batéria	Uistite sa, že je dobre uzavretý. Kontaktujte predajcu pre výmenu batérie <b>VAROVANIE!</b> Ak vymieňate batériu NI-MH, obráťte sa na miestnych

		predajcov, aby ste zakúpili originálnu batériu NI-MH v prípade, že dôjde k zničeniu elektrického čističa.
	Nabíjačka je mimo prevádzky.	Ohľadne správnej transformácie kontaktujte predajcu. VÝSTRAHA! Použitie nesprávnej nabíjačky bude mať za následok poškodenie čističa / batérie a stratu záruky.

## UPOZORNENIE

Ako posúdiť, či je batéria zničená alebo či je obežné koleso zaseknuté?

1. Obežné koleso sa náhle dusí: Vypnite tlačidlo a pomocou nabíjačky pripojte elektrický vysávač do elektriky. Ak je zapnutá funkcia Green LED, znamená to, že je zničená batéria (riešenie sa týka kroku, ako vymeniť zničenú skupinu batérií); ak je červená LED zapnutá, zapnite napájanie P1113, aby ste videli či sa bude obežné koleso otáčať alebo nie. Ak to tak nie je, predpokladá sa, že obežné koleso je zaseknuté (riešenie sa týka toho, ako vyriešiť problém, že sa obežné koleso zaseklo).

2. Indikátor Green LED svieti, keď je nabitý. Zapnite napájanie, zatiaľ čo obežné koleso nefunguje; vypnite tlačidlo

a. Pripojte nabíjačku a stlačením tohto tlačidla skontrolujte, či zaznie zvukový signál obežného kolesa. Ak je to produkt „Kaka“, znamená to, že obežné koleso je zaseknuté (riešenie sa týka toho, ako vyriešiť problém, že sa obežné koleso zaseklo.)

b. Pripojte nabíjačku a stlačením tohto tlačidla skontrolujte, či obežné koleso pracuje normálne. Vypnite tlačidlo a ak svieti zelený indikátor, vytiahnite nabíjačku z elektrického vysávača P1113. Znovu zapnite napájanie. Ak obežné koleso stále nefunguje, preukáže sa, že je batéria zničená.

c. Použitie voltmetra na posúdenie, či je batéria zničená alebo či je obežné koleso prekážkou. Najskôr nabite batériu na viac ako 10 minút. Vytiahnite batériu z elektrického čističa P1113 a zmerajte napätie batérie. Ak je „0“, batéria je nefunkčná; ak to nie je „0“, ukázalo sa, že obežné koleso je zaseknuté.

3. Obežné koleso priamo otáčajte, až kým sa nebude dať plynulo pohybovať (s odkazom na to, ako vyriešiť problém, že sa obežné koleso zaseklo), a nechajte batériu nabíť. Ak sa obežné koleso neotáča, je zničené.